



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Dekor-Blech und wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt. Zu Ihrem Schutz und zum Schutz des Dekor-Blechs beachten Sie bitte die folgenden Montage- und Pflegehinweise.

Allgemeine Produkthinweise

1. Die Oberfläche der Dekor-Bleche ist sehr empfindlich. Sie verzeiht kein Kratzen, Schrubben, oder Schleifen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit den direkten Kontakt mit der Oberfläche, um Schäden am Blech vorzubeugen. Der direkte Hautkontakt führt zu Fettflecken auf dem Edelstahl.
2. **Tipp:** Prüfen Sie das Entfernen von Flecken oder Reinigen der Bleche auf der Rückseite der Bleche, um sicherzustellen, dass Ihre Methode geeignet ist.
3. Verwenden Sie die Dekor-Bleche ausschließlich im Innenbereich.
4. Die Dekor-Bleche sind durch eine transparente Schutzfolie geschützt. Entfernen Sie diese Folie erst nach der Montage, oder an dem Ort, an dem Sie das Blech aufstellen möchten.
5. Bitte prüfen Sie vor dem Entfernen der Folie das Blech auf mögliche Schäden.
6. **Wir weisen Sie darauf hin, dass entfolierte Dekor-Bleche vom Umtausch ausgeschlossen sind!**
7. Speziell an Bohrlöchern können durch den Produktionsprozess Schmauchspuren oder kleine Kratzer entstehen, die sich nicht verhindern lassen.
8. Trotz aller Sorgfalt bei dem Entgraten der Bleche kann es zu einzelnen scharfkantigen Stellen kommen. Wir empfehlen für die Montage der Bleche das Tragen geeigneter Schutzhandschuhe.

Montagehinweise

1. **Tipp:** Bedenken Sie bei der Wahl des Standorts das Licht. Der Kontrast der Bleche kommt bei indirektem und gedämpftem Licht am besten zur Geltung.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie bei Bohrungen in Wänden keine Kabel oder Leitungen treffen!
3. Verwenden Sie zur Montage passende Dübel und/ oder Schrauben, die auf den Untergrund angepasst sind. Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten!
4. Die Größen DIN A2 und DIN A3 sind auf der Rückseite mit einer Weichschaumplatte beklebt, in der Montagehaken befestigt werden.
5. Verwenden Sie immer zwei Montagehaken!
6. Drücken Sie die Montagehaken in die Leichtschaumplatte, sodass die Ösen gleichmäßig über der Platte hinausstehen.
7. Messen Sie den Abstand zwischen den Haken, und markieren Sie mithilfe einer Wasserwaage die Bohrlöcher an der Wand.
8. **Tipp:** Eine Schraubenstärke von 4x40 mm sollte im Normalfall für die Bleche ausreichen. Bei Bohrungen in Holz können auch kürzere Schrauben ausreichend sein.
9. Entfernen Sie die Schutzfolie erst, wenn das Blech zu Ihrer Zufriedenheit angebracht ist. Dazu nehmen Sie das Blech von der Wand und ziehen die Folie von oben nach unten vom Blech. Wir empfehlen Ihnen die Hilfe einer weiteren Person, die das Blech festhält. Tragen Sie dabei Schutzhandschuhe oder verwenden Sie ein sauberes Tuch, um das Blech an den Kanten anzufassen.
10. Ziehen Sie die Folie langsam und gleichmäßig ab, keinesfalls ruckartig!
11. Falls Sie die Bleche beleuchten möchten, empfehlen wir Ihnen 10 mm LED Strips. Führen Sie die Montage ebenfalls durch, bevor Sie die Folie von der Front entfernen.
12. Die DIN A4 Dekor-Bleche verfügen über 4 Bohrlöcher mit 4 mm Durchmesser.



13. Zur Markierung der Bohrlöcher an der Wand können Sie das Blech als Schablone verwenden. Dazu durchstechen Sie vorsichtig die Folie am Blech an den vorgebohrten Stellen. Danach können Sie das Dekor-Blech an die Wand halten und mit einem Bleistift die Bohrlöcher markieren.

Pflegehinweise

1. Nutzen Sie zum Entstauben einen Staubwedel oder einen vergleichbaren Gegenstand. Vermeiden Sie es, mit Druck über das Blech zu wischen.
2. Fingerabdrücke, Fettflecken, Schlieren, Wasserflecke oder sonstigen Schmutz entfernen Sie am besten mit Waschbenzin oder Terpentinersatz.
3. Wir empfehlen ein sehr sauberes Mikrofasertuch, getränkt in Waschbenzin. Wischen Sie so leicht es geht mit dem Tuch über die Flecken. Das Waschbenzin verdunstet nach kurzer Zeit. Bei hartnäckigen Flecken nehmen Sie das Blech von der Wand und geben Sie das Waschbenzin direkt auf das Blech. Verteilen Sie das Waschbenzin und wischen Sie vorsichtig über das Blech.
4. Durch den Kontakt mit Wasser können auf dem Edelstahl unschöne Wasserflecken entstehen. Unter Umständen oxidiert die Oberfläche und wird milchig. Reinigen Sie die Bleche deshalb nicht mit Wasser, sondern mit alkoholbasierten Reinigern wie beispielsweise Waschbenzin, Terpentinersatz, Aceton, Spiritus oder Feuerzeugbenzin.

Haftungsausschluss

1. Die Aug. Schwan GmbH & Co KG. übernimmt keine Haftung für die Montage der Dekor-Bleche. Die Montage der Produkte erfolgt auf eigene Gefahr. Wir schließen jede Haftung und Schadensersatzansprüche, die durch die Benutzung dieser Anleitung entstehen, aus.
2. Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Hersteller im Umgang mit Chemikalien und Reinigungsmitteln. Die Aug. Schwan GmbH & Co KG. schließt jede Haftung und Schadensersatzansprüche, die durch die Verwendung von Chemikalien entstehen, aus.
3. Es gelten die AGB. Einzusehen unter <https://www.schwan-lamination.com/en/legal/conditions/>.

Bei Fragen oder Anregungen steht Ihnen das Team von Schwan Dekor gerne zur Verfügung:

Aug. Schwan GmbH & Co. KG
Unterstr.22-24
41749 Viersen
02162/ 97001-0
dekor@schwanco.de
www.schwan-dekor.de